

# FHI 352

## BETJENINGSPANEL

FHI 352 er en driftsindikator for tilslutning til stinkskaabsregulator FHR 310.

Mål: 120 x 32 x 6 mm (18) (LXBXH)



## Tekniske data

Spændingsforsyning	Fra FHR 310
Indikatorer	Driftstilstand NORMAL - ØKONOMI Flowalarm Servicealarm Max. luftmængde
Funktioner	Udsugning forceret Udsugning afbrudt Buzzer mute Lys on/off
Kapsling	Polykarbonat IP 40

## MONTERING

Indikator FHI 352 kan monteres enten med ramme og synlig ledning til regulator eller indfældet med skjult ledningsføring.

## SYNLIG MONTAGE

Tilslut kablet til klemmerne under displayet. Kabeltype: PTS 2x2x0,6 parsnoet. Rammen og displayet samles med de medleverede pladeskruer. Sæt to små klatter silikone under rammen, fjern beskyttelsespapiret på den selvhæftende del. Placer derefter displayet på den ønskede plads. Den selvhæftende del er udelukkende til at fastholde displayet, indtil silikonen er hærdet. Fastgør kablet med en selvhæftende ledningsliste.

## SKJULT MONTAGE

Tilslut kablet til klemmerne under displayet. Kabeltype: PTS 2x2x0,6 parsnoet. Bor et hul med diameter 15-20 mm i sidepanelet på stinkskaftet, hvor indikatoren skal placeres. Fjern beskyttelsespapiret på den selvhæftende bagside og placer displayet med ledning og koblingsdel i hullet.

